

あきた芸術劇場ミルハス 照明設備概要

舞台上部・床部（中ホール）

第1.2.3.4 ボーダーライト（ノーカラーLED）
各48灯（W.W.72.78） フィルターは4インチ
1色14灯1回路（外内の回路分け不可）
文字幕別吊り・吊り込み不可

アップライト（LED）
ノーカラー14灯（6インチフィルター貼り付け可）
フルカラー14灯（B.LB.G.R）

プロセニウムサスペンションライト （電動・UP/DOWNレベル記憶可）
C型20Aコンセント 28回路（各2個口） ※4回路ごとにMAX60Aの調光器使用（容量注意）
直回路C型20A 4回路（各2個口） D型20A（200V） 3回路（各2個口）
DMX OUT 4系統
1KWフレネル×12 （吊り込み灯体はハロゲン球です）

第1.2.3.4サスペンションライト （電動・UP/DOWNレベル記憶可）
C型20Aコンセント 28回路（各2個口） ※4回路ごとにMAX60Aの調光器使用（容量注意）
直回路C型20A 4回路（各2個口） D型20A（200V） 3回路（各2個口）
DMX OUT 4系統
1KW凸×10・1KWフレネル×12 （吊り込み灯体はハロゲン球です）

※吊り物ボタンは、すべて電動です。

トーマタルタワー
C型20Aコンセント 3回路（各2個口）
SF° 36×6（1回路につき2台）

高所用操作棒	
アルミ製	7m4本

高所作業台	
snorkel UL38E 1台 最大作業高13.8m	

床部

ローアホリゾントライト（LED）	
ノーカラー14灯（6インチフィルター貼り付け可）	
フルカラー14灯（B.LB.G.R）	

舞台フロアコンセント		
上手	C型20Aコンセント	12回路
	C型30Aコンセント	3回路
下手	C型20Aコンセント	12回路
	C型30Aコンセント	3回路
前	C型20Aコンセント	上下各4回路
	C型30Aコンセント	上下各3回路
奥	C型30Aコンセント	上下各3回路
	C型20Aコンセント	上下各3回路

※上記のコンセントは振り分けて、舞台の前と奥にコンモで集中コンセントがあります。フロアコンセントが使えない場合なども使用可能です。

集中コンセント 直回路・イーサネット回線	
上下前奥	C型20Aコンセント 1回路
共通	イーサネット回線

フロア 直回路・DMX OUT	
上下共通	中・C型20Aコンセント 1回路
	DMX OUT×1
	奥・C型20Aコンセント2回路（LHで使用） DMX OUT×1（LHで使用）